for WiiMusic

Music Concert USER'S GUIDE

PACKAGE CONTENTS:

- Guitar
- Saxophone
- 2 Maracas
- 1 Set of Drum Sticks
- 1 Set of Pom Poms

SET UP:

Guitar

Place the Nunchuck into the brown cradle and attach the cradle onto the back of the Guitar. Use your Wii Remote freely when strumming.

Saxophone

Place the Wii Remote in the Saxophone with the directional button nearest to the mouthpiece.

Maracas

Place the Wii Remote in the Maraca with the directional button on the top. Place the Nunchuck in the other Maraca with the top going in first. When inserting the Nunchuck, place the top part of the Nunchuck into the Maraca first and snap the rest into position.

Drum Sticks

Place the Wii Remote in one of the Drum Sticks and the Nunchuck in the other. When inserting the Nunchuck, place the top part of the Nunchuck into the Drum Stick first and snap the rest into position.

Pom Poms

Place the Wii Remote in one of the Pom Poms and the Nunchuck in the other. When inserting the Nunchuck, place the top part of the Nunchuck into the Pom Pom first and snap the rest into position.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Guitarra
- Saxofón
- 2 Maracas
- 1 Juego de baquetas
- 1 Juego de pompones

INSTALACIÓN:

Guitarra

Coloque el nunchuck en la base marrón y conecte la base a la parte trasera de la guitarra. Coloque su control remoto Wii libremente al rasguear.

Saxofón

Coloque el control remoto Wii en el saxofón con el botón direccional más cercano a la boquilla.

Maracas

Coloque el control remoto Wii en la maraca con el botón direccional en la parte superior. Coloque el nunchuck en la otra maraca insertando primero la parte superior. Al insertar el nunchuck, coloque la parte superior del nunchuck en la maraca primero y encaje el resto en su posición.

Baquetas

Coloque el control remoto Wii en una de las baquetas y el nunchuck en la otra. Al insertar el nunchuck, coloque la parte superior del nunchuck en la baqueta primero y encaje el resto en su posición.

Pompones

Coloque el control remoto Wii en uno de los pompones y el nunchuck en el otro. Al insertar el nunchuck, coloque la parte superior del nunchuck en el pompón primero y encaje el resto en su posición.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

CONTENU DU PACK:

- Une Guitare
- Un Saxophone
- 2 Maracas
- 1 Paire de Baguettes de Batteur
- 1 Paire de Pom-Pom

INSTALLATION:

Guitare

Insérez le Nunchuck dans le support marron et attachez le support au dos de la Guitare. Grattez la Guitare avec la Télécommande Wii directement.

Saxophone

Introduisez votre Télécommande Wii dans le Saxophone en plaçant la touche directionnelle vers l'embout.

Maracas

Introduisez votre Télécommande Wii dans une des Maracas en plaçant la touche directionnelle vers le haut. Placez le Nunchuck dans l'autre Maracas. Quand vous insérez le Nunchuck, placez en premier le haut du Nunchuck dans la Maracas et appuyez jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Baguettes de Batteur

Introduisez votre Télécommande Wii dans une des Baguettes et le Nunchuck dans l'autre. Quand vous insérez le Nunchuck, placez en premier le haut du Nunchuck dans la Baguette et appuyez jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Pom-Poms

Introduisez votre Télécommande Wii dans un des Pom-Poms et le Nunchuck dans l'autre. Quand vous insérez le Nunchuck, placez en premier le haut du Nunchuck dans le Pom-Pom et appuyez jusqu'à ce qu'il se mette en place.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net